

Strike 25R Kart Okuyucu Kullanım Klavuzu



1- Teknik Parametreler

- Kart Kapasitesi: 10.000
- Okuma Süresi: 0,01 saniye
- Kart Okuma Mesafesi: 0-5 cm
- Kullanım: 125 Khz RFID Proximity kart
- Sesli Uyarı: Piezo buzzer ile tanımlı ve tanımsız kartlara sesli uyarılar.
- Kullanım Yeri: İç mekan ve dış alan IP65 su geçirmezlik standardı
- Standalone Mod: Var, tek başına çalışabilir.
- Arayüz: WG26/WG34 giriş ve çıkış. Geçiş kontrol panellerine bağlanabilir.
- Kapı Tetik Süresi: 0-99 saniye arasında ayarlanabilir
- Tetik: Göstergeç, NO/NC rölelidir.
- Şifreli kapı kilidi: Hayır
- Kartlı geçiş sistemi: Evet
- Kapı Zili: Kapı zili çaldırmak için buton ve kontak
- Fonksiyon: Kart tanııtma ve silme
- Kilit Çıkış Yüğü: ≤ 3A
- Enerji: 12 V - 30mA
- Çalışma Nemi: 10% - 90%
- Çalışma Sıcaklığı: -45 °C ile +60 °C

2- Tanım ve İşleyiş

Hafızasına tanımlı kart okutulduğunda kuru kontak tetiği vererek kapı yahut turnikeleri açtırmak için kullanılır. İstenirse yetkilendirmeyi kendi hafızasından yapabileceği gibi istenildiği taktirde kontrol panellerine bağlanarak oradan gelen bilgiye göre kuru kontak çıkışı vererek röleleri tetikleyebilir.

3- Kablo Bağlantıları

Renk	Fonksiyon	Açıklama
Pembe	Zil A	Kapı Zil Düğmesi ucu
Pembe	Zil B	Kapı Zil Düğmesi ucu
Yeşil	D0	Wiegand Girişi (Kart Okuyucu Modunda Wiegand Çıkışı)
Beyaz	D1	Wiegand Girişi (Kart Okuyucu Modunda Wiegand Çıkışı)
Sarı	BUTON/BUZZER	Çıkış butonu giriş ucu (Kart Okuyucu Modunda Buzzer Girişi)
Kırmızı	+12V	Pozitif güç kaynağı
Siyah	GND	Negatif güç kaynağı
Mavi	NO	Röle NO ucu
Mor	COM	Röle COM ucu
Turuncu	NC	Röle NC ucu

4- Kullanım

Kutu içerden 3 adet tanımlı kart çıkmaktadır.

1-ADD USER: Kullanıcı kartı eklemek için kullanılır. ADD USER kartı 1 kere okutulduktan sonra tanımlanacak kartlar peş peşe okutulur. Bütün kartlar tanıtıldıktan sonra ADD USER kartı tekrar okutulur.

2-DELETE USER: Kullanıcı kartı silmek için kullanılır. DELETE USER kartı okutulduktan sonra silmek istenen kartlar okutulur. En son DELETE USER kartı tekrar okutulur.

3-SETTING CARD: Ayar kartıdır. Cihazın role süresini ayarlamak için kullanılır. Role süresini ayarlamak için önce ADD USER kartı okutulur. Arkasına SETTING CARD 1 defa okutulursa role süresi 1 saniye, 2 defa okutulursa 5 saniye, 3 defa okutulursa 10 saniye olarak ayarlanacaktır.

Ayar Kartlarının Tanımlanması

Ayar kartlarını yeniden tanımlamak için cihazın elektriği kesilir. **Sarı** kablo ile **Siyah** kablo birbirine bağlanır. Elektrik verilir ve buzzer sesi beklenir. Cihaz sesli uyarı verince Sarı kablo ayrılır ve 3 kart okutulur. İlk kart **ADD USER** , 2. kart **DELETE USER** ve 3. kart **SETTING** kart olarak tanımlanmış olur.

5- Bağlantı Şeması

