

Secuda Sec S750 Kapı Tipi Metal Üst Arama Dedektörü



Yüksek duyarlılığa sahip SECUDA SEC 750 kapı tipi metal üst arama dedektörü, tehlikeli metalleri anında tespit ederek sesli ve ışıklı olarak ikaz verir. 18 tarama bölgesine sahip olup metalin geçen kişinin neresinde olduğunu net bir şekilde gösterir. LCD ekranı ile tüm güvenlik ve hassasiyet seviyeleri rahatlıkla girilebilir ve giriş ekranında şifre konabilir. Alışveriş merkezleri, oteller, hastaneler, belediyeler, kongre ve fuar alanları, askeri ve emniyet binaları, plaza ve işyerlerinde 7/24 sorunsuz olarak kullanılabilir. Kurulumundan sonra ilave bakım gerektirmeyen metal kapı dedektörüne metal nesnelerin ağırlığı, hacmi, boyutu, konumu önceden ayarlanabilir ve anahtar, mücevher, kemer tokası vb. yanlış alarmlar hariç tutulabilir.

EMC elektromanyetik radyasyon standardı ile uyumlu olup, kalp pili kullananlar, hamile kadınlar, disket, film, video kaset, vb için zararsızdır. Direkt olarak yoğun sıvı temasına maruz kalmayacak şekilde iç ve dış ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

TEKNİK PARAMETRELER

Algılama Bölge Sayısı: 18 Zone bölgeli kapı dedektörü

Ekran: Üst arama dedektörü, 5,4 inch grafik LCD ekranlıdır.

Hassasiyet ayarı: 0-255 arası hassasiyet ayarlanabilir.

Senaryo: 3 ayrı geçiş hassasiyeti için senaryo oluşturulabilir. 1. senaryo çok çok hassas 3. senaryo sadece insanların gövdesi hassas ayakları az hassas gibi.

Frekans: Yan yana çalışacak dedektörlerin birbirinden etkilenmemesi için 13 ayrı frekanslar tanımlanabilir.

Alarm Tonu: Geçişteki metal alarmları için 16 farklı alarm zil sesi seçilebilir.

Alarm Süresi: 0-3 saniye arasında ayarlanabilir.

Alarm Ses Seviyesi: 10 farklı ses seviyesi belirlenebilir yahut ses tamamen kapatılabilir.

Dikey Ölçüler: 2210×840×460mm

Dikey Koridor Ölçüsü: 2050×715×460mm

Paketleme Ölçüleri: 2295×700×200mm

Net Ağırlık: 38KG

Brüt Ağırlık: 43KG

Çalışma Voltajı: AC220V - 50/60Hz

Güç Tüketimi : 12W

Çalışma Frekans Aralığı: 1—50 Bantları

Çalışma Ortamı Sıcaklığı: -20°C~65°C

Kurulum Ortamı: Parazitten kaçınmak için metal içermeyen minimum aralık (W)100cm*(L)200cm

Algılama Hassasiyet Aralığı: Hassasiyet ≥10g Metal

Gösterge Paneli ve Tuş Takımı

Menüye giriş için PROG tuşuna basmanız yeterlidir. Up ve Down tuşları ile menüde gezinebilir PROG tuşu ile menü içerisindeki başlıklara giriş yapabilirsiniz



Toplam Geçiş Sayısı

Alarmlı Geçiş Sayısı

Menü Ayarı

1-Adjust Sensitivite

Bölge Hassasiyet Ayarı

Bu menüde dedektörün bölge hassasiyet ayarını tek tek değiştirebilirsiniz.
0 ile 255 arasında hassasiyet ayarı seçebilirsiniz.
Up ve Down tuşları ile yükseltip alçaltabilirsiniz.

2-Security Level

Güvenlik Seviyesi

Genel hassasiyet ayarı ve güvenlik düzeyini bu menüden seçebilirsiniz.
0 ile 100 arasında genel hassasiyet ayarı seçebilirsiniz.
Up ve Down tuşları ile yükseltip alçaltabilirsiniz değiştirebilirsiniz.

3-Working Frequency

Dedektör Çalışma Frekans Ayarı

Dedektörün frekans ayarı bu menüden değiştirebilir.(yanayana birden fazla dedektör
koyulduğunda frekansların değiştirilmesi gerekmektedir)
1 ile 50 arasında frekans belirlenebilir.

4-Alarm Time

Sinyal Ses Süresi

Dedektör içerisinden geçerken duyulan sinyal sesinin süresini belirleyebilirsiniz.
1 saniye ile 3 saniye arası belirleyebilirsiniz.

5-Scenarios

Senaryolar

Hazır güvenlik düzeyi belirleme ayarıdır.3 tip hazır güvenlik düzeyi mevcuttur.

Electronic Factory

Airport

Entertainment Place

6-Setting Password

Menü Giriş Şifresi

Menüye girerken admin şifresi belirleme menüsüdür.

4 haneli şifre belirlenebilir.

Up tuşu ile rakamı değiştirebilir Down tuşu ile rakamlar arasında sağa doğru geçiş yapabilirsiniz.

7-Language Settings

Dil Seçimi

Dedektör menüsü için Çince veya İngilizce dil seçeneğini seçebilirsiniz.

8-Alarm Volume

Alarm Ses Yüksekliği

Dedektörden geçerken çıkan sinyal ses yüksekliğini bu menüden değiştirebilirsiniz.

0 ile 10 arasında bir ses yüksekliği seçebilirsiniz.

9-Alarm Tone

Alarm Ses Tonu

Dedektörden geçerken çıkan sinyal sesini tonunu bu menüden değiştirebilirsiniz.

1 ile 16 arasında bir sinyal ses tonu seçebilirsiniz.

10-Auto Frequency

Otomatik Frekans Ayarlama

Yan yana veya yakınında bulunan birden çok dedektör için frekans ayarı yapılmalıdır bu menüden otomatik olarak frekans seçilebilir.Otomatik frekans ayarı ayarlaması yapmak için

OPEN seçeneği seçilmelidir.Otomatik ayarı kapatmak için CLOSE seçilebilir.

11-PC Network Function

Bilgisayar ve Ağ Bağlantısı