

PERKOTEK FL-20 PARMAC İZLİ KAPI KOLU



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Geçiş Şekilleri: Parmak izi, Kart, Şifre, Cep telefonu APP ve mekanik kilit ile açılabilir.

Renk: Siyah

Ekran: Dokunmatik

Otomatik Kilitleme: Var

Çalışma Voltajı: 4 adet Alkalın Kalem PİL, Düşük batarya durumunda uyarı verir.

Statik Akım: 55µA

Çalışma Akımı: 280 mA

Parmakizi Kapasitesi: 100

Kart Kapasitesi: 100

Şifre Kapasitesi: 100

Uzaktan Kontrol kapasitesi: 30

Ses: Açılıp kapanabilen ses modu

Çalışma Sıcaklığı: -10 C° +60 C°

Nem: 20%-93%

Uyum: 38mm ~ 60mm kalınlıktaki kapılara uygundur.


Uygulama Kurulumu



Karekodu taratarak uygulamayı cep telefonunuza indirip kurulum yapabilirsiniz App store yada Play Store'dan TT Lock programını indirip kurulum yapabilirsiniz. Programın simgesi yandaki gibidir.


Kayıt

Adım 1



Uygulamaya giriş yaptıktan sonra **Kayıt ol** butonuna tıklayınız.

Adım 2



Açılan ekranda **E-posta** veya **Telefon** seçeneklerinden birini seçin. Bilgileri girdikten sonra Kodu al butonuna tıklayın. Şifre en az 8 karakter, küçük harf, büyük harf ve sembolden oluşmalıdır.


Adım 3



Resim doğrulama ekranı açılacaktır. Kaydırma yaparak resmi tamamlayınız. kayıt tamamlanmış olacaktır. uygulamaya giriş yapabilirsiniz.


Kilit Ekleme

Adım 1



Uygulamaya giriş yapınca yandaki ekran gelecektir. Artıya tıklayınız.

Adım 2




Açılan ekrandan Kapı Kilidi seçilir




Adım 3

Kilit üzerindeki tuş takımına basarak cihaz aktif hale getirilir ve sonraki adıma geçilir.




Adım 4

Baęlantı için konum bulmaya izin verin.




Adım 5

Cihazınızı bulduktan sonra ekranda ismi görünecektir. Cihaz ismine tıklayarak cihazınızı ekleyin.



Adım 6

Cihazınızın ismini deęiştirin ve tamam butonuna tıklayın. (İsim deęiştirmek zorunlu deęildir.)




Adım 6

Cihaz baęlantısı saęlanmışır.

Parmakizi Kaydı




Ana ekranda Parmak izleri butonuna tıklayın.




Parmak izi ekle butonuna tıklayın.

3 farklı şekilde parmak izi kaydı ekleyebilirsiniz.




Zamanlanmış: İstenilen tarihler ve saatler arasında geçiş vermek için kullanılır. Kullanıcı ismi yazılır, tarih aralığı seçilir ve sonraki adıma tıklayarak kullanıcı parmağı tanımlanır.



Kalıcı: Her hangi bir kısıtlama olmadan sürekli erişim sağlar. Kullanıcı adı yazılır ve sonraki adıma tıklayarak kullanıcı parmağı tanımlanır.




Yinelenen: Belirli gün ve saat aralığında geçişine izin vermek için kullanılır. İsim girilir ve geçerlilik süresine tıklanır. Tarih aralığı seçilir. Günler seçilir. Saat aralığı belirlenir ve tamam diyerek işlem bitirilir. Sonraki adıma tıklayarak parmak izi kaydedilir. Parmak izi ekranına kayıtlı kullanıcılar gelecektir. **Parmak izi silme işlemi bu ekrandan yapılmaktadır. Kullanıcının üstüne tıklayarak açılan ekrandan kullanıcıyı silebilirsiniz.**




Şifre Tanımlama



Ana ekranda Parolalar butonuna tıklayın.





Açılan ekranda parola oluştur butonuna tıklayın.



Parola oluşturma ekranındaki seçenekler parmak izi seçenekleri ile aynıdır. Seçenekleri ayarlayıp isim girdikten sonra Parola oluştur butonuna tıkladığımızda sistem rastgele bir şifre oluşturacaktır. Paylaş butonuna tıklayarak parolayı sms veya e-posta olarak gönderebilirsiniz.

Kendi belirleyeceğiniz şifre oluşturmak için Özel alanını kullanmanız gerekmektedir.



Özel alandan parola oluştururken kalıcı sekmesini aktif ettiğimizde başlangıç bitiş zamanı kaybolur. Sürekli şifre oluşturulur. Yada başlangıç ve bitiş zamanı belirterek süreli şifre oluşturulabilir.

İsim ve şifre alanı doldurulup şifre belirle butonuna basarak şifre tanımlaması tamamlanmış olur.

Parolalar ekranında tanımlanmış şifreler görünür. Parola silme işlemide bu ekrandan yapılmaktadır.

Kart Tanımlama





Ana ekranda Anahtar kartları butonuna tıklayın.

Kart kaydetme seçenekleri Parmakizi seçenekleri ile aynıdır. Kriterler seçildikten sonra Tamam butonuna tıklanır. Kart elektronik cihaza okutulur ve tanımlanmış olur ve Anahtar kartları kısmına eklenir.

Silme işlemini Anahtar kartlarından yapabilirsiniz.

Rapor



Kayıtlar butonuna tıklayarak cihaz içindeki başarılı veya başarısız tüm hareketleri görebilirsiniz.

Elektronik Anahtar

← Elektronik anahtar gönder

Zamanlanmış Bir kere Kalıcı Yinelenen

Alıcı Telefon numarası / E-posta

İsim Lütfen buraya giriniz

Başlangıç saati 2025.02.15 08:48

Bitiş zamanı 2025.02.15 09:48

Davet edilenler, geçerlilik süresi içinde elektronik anahtarları sınırsız kez kullanabilirler.

Gönder

Elektronik anahtar geçici şifre oluşturmak için kullanılır. Misafir kullanıcılar için oluşturulur. Şifreyi sistem kendisi belirler. Zamanlanmış, Bir kere, kalıcı ve yinelenen olarak oluşturulabilir. Bilgileri girdikten sonra göndere tıkladığınızda telefonunuzun şebekesini veya kayıtlı mailinizi kullanarak karşı tarafa kapı açma şifresini gönderir. Dilediğiniz zaman bu şifreyi Elektronik anahtar menüsünden iptal edebilirsiniz.

Ayarlar

- Otomatik kilit:** Kapı açık kalma süresini belirler. Default 5 saniye olarak gelir.
- Kilit saati :** Cihazın tarih saat güncellemesi yapılır.
- Geçiş modu:** Belirlenen zaman aralığında kapının açık kalmasını sağlar.
- Kilit sesi:** Cihazın ses seviyesi ayarlar. 5 farklı kademedeki ses seviyesi vardır.
- Oda durumu:** Oda kapasitesini dolu olarak değiştirdiğimizde geçişe izin vermeyecektir.
- Sil:** Uygulamaya tanımlı olan kilidi siler.

Pil bitmesi durumunda kilidin altında ki anahtar girişi ile manuel açabilirsiniz veya usb girişinden power bank ile cihaza geçici enerji verebilirsiniz.

Cihaz arkasında bulunan butonu kapalı konuma getirip cihaz kullanımını iptal edebilirsiniz.
Kilit yön değişimi için çağrı merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.