



MAGIC PASS MP 22.000 ID KULLANMA KILAVUZU

KULLANICI KAYDETME :

ADIM 1 :



MENÜ tuşuna basılır.

ADIM 2 :





" Kull " seçeneği seçilir.

ADIM 3 :



Yeni kayıt yapılacağı için, " KAYIT "seçeneği seçilir.

ADIM 4 :



Ekrana gelen ID seçeneği kaydedilecek personel cihazdaki sıra numarası olarak tanımlanır. Her personel için tek ID üretilir. Alt kısımda bulunan isim kısmına kaydedilecek personelin ismi girilir.



ADIM 5 :



Daha sonra karşımıza gelen " **PARMAK İZİ**", "**KART KAYDET**", "**ŞİFRE KAYDET**" seçeneklerinden uygun olan seçilip, kayıt işlemi gerçekleştirilir.

KULLANICI SİLME :

ADIM 1 :



MENÜ tuşuna basılır.

ADIM 2 :







PERKOTEK TEKNOLOJİ DIŞ TİC. A.Ş.									
Merkez: Mahmut bey mah. Ordu cad. no 29 PERKOTĚK Plaza / Bağcılar/ İSTANBUL									
Şube: Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 1-2-3 No: 88 Okmeydanı / İSTANBUL									
Tel : 0850 811 8000 Fax : 0 (212) 220 69 57 info@perkotek.com www.perkotek.com									
TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİ									
	MAGIC PASS	AVAX	STRIKE	mina	SECUDA	RESPECT	Guard ToUR		
	Publication Program Systems	0,00	and I I LII I has -	Analyzational Grout received			Production and the production of the local division of the local d		

ADIM 3 :



"DEĞİŞTİRME " seçeneği seçilir

ADIM 4 :



Buradan silinecek personeli seçtikten

sonra "SİL" seçeneğini kullanarak kullanıcı silme işlemi gerçekleştirilebilir.

BAĞLANTI AYARLARI :

1. KABLOLU BAĞLANTI :





MENÜ tuşuna basılır.

ADIM 2 :



AYARLAR	-> AĞ ->	seçeneğine
---------	----------	------------

ADIM 3:

tıklayın.



"ETH" seçeneğine tıklanır. Cihazın "IP", "Alt ağ maskesi" ve "Ağ geçidi" seçeneklerinden gerekli ayarlamalar yapılır.



2. KABLOSUZ BAĞLANTI (Wİ-Fİ):



"MENÜ " tuşuna basılır.

ADIM 2 :



"AYARLAR " ->

"**AĞ**"->seçeneğine tıklayın.



MAGIC PASS

WLAN Seçeneği

ADIM 4 :

ADIM 3 :

seçilir.



ETKİNLEŞTİR seçeneği "EVET" olarak seçilir.



" **ARAMA** " seçeneğinden kablosuz ağlar taranarak istenilen ağa seçim yapılır.